

# Mostek Mono-rail

Aby wymienić struny, przewinąć nowe struny przez tulejki znajdujące się z tyłu gitary, a następnie w górę i nad siodełkiem. Intonację można regulować poprzez przesuwanie siodełka w przód lub w tył: w tym celu należy za pomocą śrubokręta krzyżakowego (+) wkręcić lub wykręcić śrubę regulacji intonacji z tyłu mostka. Wysokość struny jest kontrolowana poprzez wykręcanie lub wkręcanie małych śrub imbusowych kluczem z obu stron siodełka.

