


ART-W bridge

A SZERKEZET BEÁLLÍTÁSA

A bridge magasságának állításához használja a szerkezet jobb és bal oldalán található behangoló kerekeket. (Az egyes húrok magassága külön-külön nem állítható.)



OKTÁVBEÁLLÍTÁS


A nyereg pozíciójának állításához lazítsa meg a húrokat és mozgassa az egész húrlábat.

※ Hangolja be megfelelően a gitárt az oktávbeállítás ellenőrzése előtt!



MEGJEGYZÉS

A húrok meglazításánál ügyeljen rá, hogy a húrláb ne essen le! Húrcserekor érdemes a húrokat egyesével cserélni. Ha minden húrt egyidejűleg távolít el, a húrláb elmozdulhat.



HU

