

GIBRALTAR HÚRLÁB 08 / QUICK CHANGE 08 HÚRRÖGZÍTŐ

A húrmagasság beállításához forgassa el egy laposfejű (-) csavarhúzóval a húrláb bal és jobb oldali végeinél lévő tőcsavarokat (A). A beállítás előtt lazítsa meg a biztosítóanyát egy 8 mm-es kulccsal. A beállítás után húzza meg ismét a biztosítóanyát a húrláb rögzítéséhez.

A húrrögzítő magasságának beállításához forgassa el a beállítócsavarokat (B) mindkét oldalon egy laposfejű (-) csavarhúzóval. A beállítás előtt lazítsa meg a biztosítóanyát. A beállítás után rögzítse azt ismét ugyanúgy, mint a húrláb esetében. Amennyiben a biztosítóánya laza a húrlábon és a húrrögzítőn, akkor az torzítást, vagy rezonanciát okozhat. A húrrögzítő felemelése csökkenti a húr feszességét, ami puhább érzetet ad és könnyebbé teszi a húrrok meghajlítását.

Az intonáció minden egyes nyergen történő beállításához forgassa el az intonáció beállítócsavart egy laposfejű (-) csavarhúzóval (C).

