

# Mono-rail bridge

Húrcserekor fűzze a húrokat a gitár hátulján található gyűrűkbe, majd illessze bele a húrvezető nyeregbe. Egy keresztfejes (+) csavarhúzó segítségével az oktávok beállíthatók a nyereg előrébb vagy hátrébb állításával, a bridge alsó részén. A húrmagasság emelhető, illetve csökkenthető a nyereg két oldalán található imbuszkulcsos (HEX) csavarok segítségével.

